

Brandmeldeanlagen OHNE Anschaltung an die Feuerwehr

Allgemeines

In der Regel werden Brandmeldeanlagen OHNE Anschaltung an die Feuerwehr **vom Betreiber bzw. dem Brandschutzbeauftragten bedient.**

Vor allem **ALARME und SIRENEN** sollten von diesen Personen **zurückgestellt werden.**

Da dies in der Praxis nicht immer der Fall ist, sondern die Feuerwehr alarmiert wird, sind **folgende Punkte erforderlich:**

Wir empfehlen vor Errichtung der BMA mit der Nachrichtentechnik Kontakt aufzunehmen.



1.) Aufnahme in das Einsatzleitsystem

Das Vorhandensein einer Brandmeldeanlage OHNE Anschaltung an die Feuerwehr ist der Nachrichtentechnik zu melden, damit die Brandmeldeanlage (BMA) in das Einsatzleitsystem der Berufsfeuerwehr Graz aufgenommen werden kann.

2.) Zugänglichkeit

Der Zugang ins Gebäude muss gewährleistet sein.

(Stiegenhaus, Brandmelderzentrale und Räume die mit Brandmelder überwacht werden.)

z.B. **Schlüsselbox oder Rohrsafe**

In Graz gibt es für die Schlüsselbox/Rohrsafe zwei Ausführungen:

- a) Feuerwehr oder
- b) Feuerwehr und EO EO=Einsatzorganisationen (Rettungsdienst und Polizei)

oder es wird die vorhandene Aufzugsbox verwendet. **LIFT**



3.) Druckknopfmelder

Die Druckknopfmelder können in ROT oder BLAU ausgeführt werden.

Sie sind mit „HAUSALARM“ zu beschriften.

Die Beschriftung „FEUERWEHR“ oder das Symbol lt. EN-54 ist nicht erlaubt.

Diese Melder sind als **Meldergruppen** zu programmieren.



4.) Planunterlagen

Im **Eingangsbereich muss ein Feuerwehrplankasten** montiert werden,

in dem sich der **Feuerwehrordner** befindet.

Inhalt bzw. Deckblatt für FW-Ordner – siehe Homepage der Nachrichtentechnik.

Die Ausführung der Pläne kann mit der Nachrichtentechnik abgestimmt werden.

- a) Karteikarten oder
- b) Wand-Übersichtsplan mit Melder oder
- c) Brandschutzplan mit Melder



5.) Brandmelderzentrale bzw. Bedienung

Standort-Varianten:

- a) Plankasten und Brandmelderzentrale im Eingangsbereich.
- b) Plankasten im Eingangsbereich und BMZ in einem Technikraum.

Auf der Innenseite der Plankastentür muss der Zugang zur Brandmelderzentrale dargestellt werden.

Empfehlung: Neben dem Plankasten bzw. der Brandmelderzentrale sollte ein **Feuerwehrbedienfeld** installiert werden.

Wenn kein Feuerwehrbedienfeld vorhanden ist, muss bei der BMZ oder im Plankasten eine **Kurzbedienungsanleitung MIT Code** vorhanden sein.

